


Angel 场景 -1




系统带宽: 40 Hz - 20 kHz

比例: 2 只 Angel+ 2 只 Angel Low


功放 1: VDA12 / 预设程序 : [Angel+AngelLow]

通道 1: Angel Low(LF) / 通道 2: Angel(MHF)

通道 3: Angel Low(LF) / 通道 4: Angel(MHF)



Angel 场景 -2




系统带宽: 40 Hz - 20 kHz

比例: 2 只 Angel+ 2 只 Angel Low


功放 1: VDA12 / 预设程序 : [Angel+AngelLow]

通道 1: Angel Low(LF) / 通道 2: Angel(MHF)

通道 3: Angel Low(LF) / 通道 4: Angel(MHF)



Angel 场景 -3



系统带宽: 25 Hz - 20 kHz

比例: 2 只 Angel+ 2 只 Angel Low

超低: 4 只 Angel Low

功放 1: VDA12 / 预设程序 : [Angel+AngelLow]


通道 1: Angel Low(LF) / 通道 2: Angel(MHF)

通道 3: Angel Low(LF) / 通道 4: Angel(MHF)


功放 2: VDA12 / 预设程序 : [AngeSub]

通道 1: Angel Sub(LF) / 通道 2: Angel Sub(LF)

通道 3: Angel Sub(LF) / 通道 4: Angel Sub(LF)



Angel 场景 -4



系统带宽: 40 Hz - 20 kHz

比例: 2 只 Angel+ 2 只 Angel Low x5

功放 1: VDA12 / 预设程序 : [Angel+Angellow]

通道 1: Angel Low(LF) / 通道 2: Angel(MHF)

通道 3: Angel Low(LF) / 通道 4: Angel(MHF)

